Baron　取扱説明書

座の上下調節

座右下のレバーにより操作を行えます。体重をかけた状態でレバーを握ると座は下がり、レバーを放すと任意の位置で固定されます。座を上げるときは、レバーを握って体重をはずしてください。

座の奥行き調節

腰を軽く浮かせた状態で、座の前方下の左右レバーを同時に引き上げながら座面を持ち上げるようにして操作してください。奥行きが決まったらレバーを離してください。

※調整後は確実に固定されているかを確かめてからご使用ください。

リクライニングの固定／解除

座左下のレバーを握ることで調整できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを一回引くと背は固定されます。もう一度引くと解除され、フリーな状態に戻ります。

リクライニングの調節

座右下のレバーの調整ハンドルを+方向に回すとリクライニングの背当て反発力が強くなります。一方向に回すと弱くなります。座る人の体格や好みにあわせて調整してください。

アジャスト肘の上下・角度調節

肘本体はパッド部分を持ち上げることで高さを変更できます。最上段まで持ち上げると一番低い状態に戻せます。また、肘パッドは用途に合わせ外側（30°）と内側（60°）に角度を調節できます。

ランバーサポートの調節

着座した状態で両手を背もたれの裏側に回し、背中を背もたれから少し浮かせた状態で、両側の操作レバーを持って上下させます。